



RC 1x30 IMPREGNANTE CEROSO

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RC 1x30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

MANUTENZIONE

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente la manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare il manufatto con grana media 180-220, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Solo con finitura cerosa RC xx30

CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L

5 L

25 L



RC 1030
TRASPARENTE



RC 1130
TEAK-LARICE



RC 1230
CASTAGNO NOCE CHIARO



RC 1330
NOCE



RC 1430
NOCE SCURO



RC 1530
MOGANO



RC 1830
BIANCO

*Esclusa la versione trasparente e bianca



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
12 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 1-2 h



Essiccazione
finale 3 h



Residuo solido
24 ± 3 %



Viscosità
DIN2 75 ± 10"



Peso specifico
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0