



FLOOR PRESTIGE
vernici ad alta resistenza per pavimenti

FLOOR PRESTIGE

PREPARAZIONE

COSA FARE PRIMA DI APPLICARE FLOOR PRESTIGE

Prima di stendere la vernice, rimuovere con comune acetone polvere e grassi. Non utilizzare altri sgrassatori e diluenti in commercio: potrebbero rilasciare residui e compromettere l'adesione di Floor Prestige.

COME PREPARARE UNA SUPERFICIE SU CUI È STATA APPLICATA LA CERA

Prima di applicare Floor Prestige, asportare la cera con un decerante; quindi risciacquare e sgrassare con acetone.

COME PREPARARE UNA SUPERFICIE MOLTO LISCIA

Su piani particolarmente levigati, per esempio in marmo, opacizzare con carta abrasiva per metallo. Si può ottenere lo stesso risultato impiegando acidanti liquidi, ma in tal caso occorre risciacquare accuratamente il supporto prima di stendere Floor Prestige. In entrambi i casi è fondamentale la completa rimozione delle polveri. L'opacizzazione e l'acidatura, specificamente indicate per il trattamento dei supporti lisci, sono operazioni utili a ogni superficie poiché favoriscono l'adesione della vernice.

COME TRATTARE LE FUGHE

Le tradizionali fughe tra le piastrelle sono porose. Per questo motivo, accumulano sporco in grado di compromettere l'adesione della vernice. La pulizia delle fughe risulta importante e va effettuata meccanicamente con spazzola in acciaio o altri utensili.

COME GESTIRE SUPERFICI SOTTOPOSTE A STRESS ESTREMI

Su superfici sottoposte a sollecitazioni chimiche e/o meccaniche importanti (vasche da bagno, pavimentazioni di palestre, piastrellature di laboratori, ambulatori, parrucchiere, toiletture per cani...) si può additivare Floor Prestige al 2% con Promotore di Adesione RY 0406. La confezione da 0,05 litri è stata concepita per versare l'intero contenuto nella vasca da 2,5 litri di Floor Prestige. Il Promotore di Adesione consolida il legame con la superficie da rivestire e aumenta le resistenze della vernice.

Floor Prestige è la vernice per il rinnovo dei pavimenti in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto e legno. Floor Prestige esprime al meglio il proprio contenuto tecnologico se applicata seguendo alcune semplici, ma importanti regole.

APPLICAZIONE



- Stendere il prodotto sulla superficie.
- Prima di applicare la seconda mano attendere l'asciugatura minimo 2/4 ore in base alle condizioni ambientali.
- Sulle superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani.
- Sulle superfici maggiormente sottoposti a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per Parquet opaca RP 2260.

ESSICCAZIONE

- Ventilare accuratamente l'ambiente per favorire la corretta asciugatura di Floor Prestige.
- Ai fini di una essiccazione a regola d'arte, evitare applicazioni sovrabbondanti; grammature in eccesso potrebbero impedire l'asciugatura in profondità, lasciando la vernice tenera e meno performante.

COLORI

 **RB 2070**
TORTORA

 **RB 2170**
PAPIRO

 **RB 2270**
CEMENTO

 **RB 2370**
PIOMBO

 **RB 2470**
ANTRACITE

CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L



Rio Verde è un marchio di Renner Italia

Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.vernicirioverde.it - www.renneritalia.com